

4. Consignes de sécurité

Évitez de projeter la LED directement dans les yeux des personnes qui se trouvent à proximité. Cela peut entraîner des problèmes de vision à court terme. Cela peut entraîner des problèmes de vision à court terme.

N'utilisez pas la lampe à proximité de gaz explosifs ou de matériaux inflammables.

Ne pas brûler ou incinérer le produit.

N'exposez pas la lampe à une chaleur excessive, comme la lumière directe du soleil ou le feu. Le produit ne doit pas être utilisé lorsque la température est supérieure à 40°C.

Ce produit n'est pas totalement étanche. Faites attention lorsque vous l'utilisez dans des conditions humides.

Ne chargez pas la lampe dans des conditions humides ou mouillées.

Tenir hors de portée des enfants.

Instructions relatives à la batterie

Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium. Pour charger la batterie, utilisez un chargeur approprié.

Les piles rechargeables au lithium ont une durée de vie limitée. Au fil du temps, la capacité de la batterie diminue.

Si vous n'avez pas utilisé le produit depuis longtemps, chargez la batterie avant de l'utiliser.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de charger la lampe une fois tous les trois mois.

Pour une performance optimale, il est recommandé de ne pas utiliser la lampe pendant qu'elle est en charge.

5. Détails techniques

Max. Puissance	12W
Température de couleur	2500K~9000K (réglable par pas de 100K)
Perles lumineuses	Version bicolore : 90 LED chaudes, 90 LED froides Version RVB : 45 LED chaudes, 45 LED froides, 45 LED RVB
Contrôle de la luminosité	1%~100%
Luminosité max. Luminosité	660 lumens (9000K)
Indice de rendu des couleurs	96+
Capacité de la batterie	4000mAh (14,8 Wh)
Entrée	USB-C 5V 2A
Dimension	15,1x7,9x1,1cm
Poids	216 grammes

6. À propos de MOJOGEAR

MOJOGEAR développe des produits de haute qualité pour les réalisateurs de films sur smartphone, les créateurs mobiles et tous ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur téléphone ou de leur appareil photo. MOJOGEAR est fièrement basé aux Pays-Bas.

Tous les produits MOJOGEAR sont couverts par une garantie de 2 ans.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part à l'adresse support@mojogear.eu. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles !

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe vidéo MOJOGEAR. Dans ce manuel d'utilisation, vous trouverez toutes les informations pertinentes pour utiliser votre lumière. Pour obtenir des informations dans d'autres langues, veuillez consulter : NLFRITPLDEESSETR www.mojogear.eu/manuals Table des matières 1. Contenu de la boîte 2. Détails du produit 3. Mode d'emploi 4. Consignes de sécurité 5. Détails techniques 6. À propos de MOJOGEAR 1. Contenu de la boîte - Lampe vidéo - Câble de charge USB-C - Adaptateur de chaussure froide - Manuel	2. Détails du produit <i>Back</i> 1. Écran LCD 2. Interrupteur d'alimentation 3. Bouton de mode 4. Bouton de sélection/réglage 5. Bouton de luminosité 6. trous de vis 1/4 7. Port de charge USB-C Display 9 8 Version RVB uniquement 8. État de la batterie 9. Mode sélectionné (CCT / HSI / Effet) 10. Température de couleur (CCT) 11. Luminosité (CCT) 12. Teinte de couleur (HSI) 13. Saturation des couleurs (HSI) 14. Groupe d'effets 15. Nom de l'effet 3. Mode d'emploi Allumer/éteindre la lumière Faites glisser l'interrupteur pour allumer ou éteindre la lumière. Sélection du mode Appuyez sur le bouton Mode pour passer de CCT, HSI (version RVB uniquement) et le mode Effet.	3. Mode d'emploi Mode CCT - Réglez la luminosité en tournant les boutons Bouton de luminosité (1% à 100%). - Réglez la température de couleur à l'aide du bouton de sélection/réglage Sélectionnez la température de couleur à l'aide du bouton de sélection/réglage (2500K à 9000K). Mode HSI (version RGB uniquement) - Appuyez sur le bouton de sélection/réglage pour sélectionner H (teinte) ou S (saturation). Réglez la teinte (0° à 360°) et la saturation (0 à 100 %) en appuyant sur le bouton de sélection/réglage Saturation (0 à 100 %) en tournant le bouton de sélection/réglage Bouton de sélection/réglage. - Réglez la luminosité en tournant le bouton de luminosité (1% à 100%). Mode Effet : - Appuyez sur le bouton de sélection/réglage pour sélectionner le groupe d'effets (A-G) - Pour régler l'effet souhaité, tournez le bouton de sélection/réglage Pour régler l'effet souhaité, tournez le bouton de sélection/réglage. Chaque groupe dispose de 3 options. - Réglez la luminosité en tournant le bouton de luminosité (1% à 100%). Charger la lumière : - Connectez le câble de charge USB-C à la lumière. - Branchez le câble sur une source d'alimentation USB. - L'écran LCD affichera une icône de batterie clignotante pendant la charge. - Le temps de charge peut varier en fonction de la source d'alimentation. Remarque : si vous allumez la lumière pendant qu'elle est en charge, la luminosité maximale sera limitée à 60 %
--	---	---