

4. Veiligheidsinstructies

- Vermijd dat de lamp van dichtbij rechtstreeks in de ogen van mensen schijnt.
- Gebruik de lamp niet in de buurt van explosieve gasen of brandbare materialen.
- Verbrand of verbrand het product niet.
- Stel de lamp niet bloot aan overmatige hitte, zoals direct zonlicht of vuur.
- Dit product is niet volledig waterdicht.
- Laad de lamp niet op in vochtige of natte omstandigheden.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Batterij-instructies

- Dit product bevat een oplaadbare lithiumbatterij.
- Oplaadbare lithiumbatterijen hebben een beperkte levensduur.
- Als u het product langere tijd niet hebt gebruikt, laad dan de batterij op voordat u het product gebruikt.
- Om de levensduur van de batterij te verlengen, is het raadzaam om de lamp eens in de drie maanden op te laden.
- Voor optimale prestaties wordt aanbevolen de lamp niet te gebruiken tijdens het opladen.

5. Technische details

Max. 12W

Kleurtemperatuur 2500K~9000K (instelbaar in stappen van 100K)

LEDs Bicolor-versie: 90 gele, 90 witteLED's
RGB-versie: 45 gele, 45 witte, 45 RGB-leds

Helderheid instelbaar 1%~100%

Max. helderheid 660 lumen (9000K)

Kleurweergave-index 96+

Batterijcapaciteit 4000 mAh (14,8 Wh)

Input USB-C 5V≈2A

Afmetingen 15,1x7,9x1,1cm

Gewicht 216 gram

6. Over MOJOGEAR

MOJOGEAR

MOJOGEAR ontwikkelt hoogwaardige producten voor smartphonefilmers, *mobile creators* en iedereen die het maximale uit zijn telefoon of camera wil halen.

Op alle MOJOGEAR-producten zit 2 jaar garantie.

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via support@mojogear.eu. We horen graag van je!

MOJOGEAR

LUMI LED VIDEO LIGHT

HANDLEIDING

Bedankt dat je voor deze MOJOGEAR videolamp hebt gekozen. In deze handleiding vind je alle informatie die je nodig hebt om de lamp te gebruiken.

Voor informatie in andere talen, zie:

EN FR HET PL
DE ES ZO TR

www.mojogear.eu/manuals

Inhoudsopgave

1. Inhoud van de doos

2. Productdetails

3. Hoe te gebruiken

4. Veiligheidsinstructies

5. Technische details

6. Over MOJOGEAR

1. Inhoud van de doos

- Videolamp
- USB-C oplaadkabel
- Cold shoe-adapter
- Handleiding

2. Productdetails

Back

1. LCD-scherm

2. Aan/uit-schakelaar

3. Mode-knop

4. Selectie-/instelknop

5. Helderheidsknop

6. 1/4" schroefgaten

7. USB-C-oplaadpoort

Display

8. Batterijstatus

9. Actieve modus (CCT / HSI / Effect)

10. Kleurtemperatuur (CCT)

11. Helderheid (CCT)

Alleen RGB-versie

12. Kleurtint (HSI)

13. Kleurverzadiging (HSI)

Effectmodus

14. Effectgroep

15. Effectnaam

3. Hoe te gebruiken

Doe het licht aan/uit

Schuif de aan/uit-schakelaar om het licht aan of uit te zetten.

Modus selecteren

Druk op de Mode-knop te wisselen tussen CCT, HSI (alleen RGB-versie) en effectmodus.

3. Hoe te gebruiken

CCT-modus

1. Pas de helderheid aan door aan de helderheidsknop te draaien (1% tot 100%).

2. Stel de kleurtemperatuur in met de Selectie-/instelknop (2500K tot 9000K).

HSI-modus (alleen RGB-versie)

3. Druk op de Selectie-/instelknop om H (Tint) of S (Verzadiging) te selecteren.

4. Pas de tint aan (0° tot 360°) en Verzadiging (0 tot 100%) door aan de Selectie-/instelknop te draaien

5. Pas de helderheid aan door aan de helderheidsknop te draaien (1% tot 100%).

Effectmodus:

6. Druk op de selectie-/instelknop en selecteer de effectgroep (A-G)

7. Om het gewenste effect in te stellen, draait u aan de Selectie-/instelknop.

8. Pas de helderheid aan door aan de helderheidsknop te draaien (1% tot 100%).

Lamp opladen:

9. Sluit de USB-C-oplaadkabel aan op de lamp.

10. Sluit de kabel aan op een USB-voedingsbron.

11. Op het LCD-scherm wordt tijdens het opladen een knipperend batterijpictogram weergegeven.

12. De oplaadtijd kan variëren, afhankelijk van de stroombron.

Opmerking: als u de lamp inschakelt terwijl deze wordt opgeladen, is de maximale helderheid beperkt tot 60%