

4. Instrukcje bezpieczeństwa

Należy unikać świecenia diodą LED bezpośrednio w oczy osób znajdujących się w bliskiej odległości. Może to spowodować krótkotrwałe problemy z widzeniem. Może to spowodować krótkotrwałe problemy z widzeniem.

Nie używaj lampy w pobliżu gazów wybuchowych lub materiałów łatwopalnych.

Nie palić ani nie spalać produktu.

Nie wystawiać lampy na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak bezpośrednie światło słoneczne lub ogień. Produkt nie powinien być używany w temperaturze powyżej 40°C.

Produkt nie jest w pełni wodoodporny. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania w wilgotnych warunkach.

Nie należy ładować lampy w wilgotnych lub mokrych warunkach.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje dotyczące baterii

Ten produkt zawiera baterię litową wielokrotnego ładowania. Do ładowania akumulatora należy używać odpowiedniej ładowarki.

Akumulatory litowe mają ograniczoną żywotność. Z biegiem czasu pojemność akumulatora będzie się zmniejszać.

Jeśli produkt nie był używany przez dłuższy czas, przed jego użyciem należy naładować akumulator.

Aby wydłużyć żywotność baterii, zaleca się ładowanie lampy raz na trzy miesiące.

Aby uzyskać optymalną wydajność, zaleca się nie używać lampy podczas ładowania.

5. Dane techniczne

Maks. Moc	18.5W
Temperatura barwowa	2500K~9000K (regulowana w krokach co 100K)
Kulki świetlne	Wersja dwukolorowa: 132 ciepłe, 132 zimne diody LED Wersja RGB: 90 ciepłych, 90 zimnych, 96 diod LED RGB
Regulacja jasności	1%~100%
Maks. Jasność	1300 lumenów (9000K)
Wskaźnik oddawania barw	96+
Pojemność akumulatora	10.00 mAh (37 Wh)
Wejście	USB-C 5V-2A
Wymiar	20,0 x 12,1 x 1,5 cm
Waga	508 gramów

6. O MOJOGEAR

MOJOGEAR


MOJOGEAR opracowuje wysokiej jakości produkty dla filmowców smartfonów, twórców mobilnych i wszystkich innych, którzy chcą jak najlepiej wykorzystać swój telefon lub aparat. MOJOGEAR ma swoją siedzibę w Holandii.

Wszystkie produkty MOJOGEAR są objęte 2-letnią gwarancją.

Jeśli masz jakieś pytania lub opinie, daj nam znać na adres support@mojogear.eu. Chętnie się z Tobą skontaktujemy!

MOJOGEAR

LUMI LED MAX



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór lampy wideo MOJOGEAR. W niniejszej instrukcji obsługi znajdują się wszystkie istotne informacje dotyczące korzystania z lampy.

Informacje w innych językach, można znaleźć na stronie:



www.mojogear.eu/manuals


Spis treści

- 1. Zawartość pudełka
- 2. Szczegóły produktu
- 3. Jak używać
- 4. Instrukcje bezpieczeństwa
- 5. Dane techniczne
- 6. O MOJOGEAR

1. Zawartość pudełka

- Oświetlenie wideo
- Kabel ładujący USB-C
- Adapter do zimnej stopki
- Podręcznik

2. Szczegóły produktu



3. Jak używać

Włączanie/wyłączanie światła
Przesuń przełącznik zasilania, aby włączyć lub wyłączyć światło.

Wybór trybu
Naciśnij przycisk Mode, aby przełączać między trybami CCT, HSI (tylko wersja RGB) i Effect.

3. Jak używać

- Tryb CCT**
1. Dostosuj jasność, obracając pokrętko Pokrętkiem jasności (od 1% do 100%).
 2. Ustaw temperaturę barwową za pomocą pokrętki (od 2500 K do 9000 K).
- Tryb HSI (tylko wersja RGB)**
1. Naciśnij pokrętko wyboru/regulacji aby wybrać H (Barwa) lub S (Nasycenie).
 2. Dostosuj odcień (od 0° do 360°) i nasycenie (od 0° do 100%) za pomocą przycisków Nasycenie (od 0 do 100%), obracając pokrętko Pokrętko wyboru/regulacji.
 3. Dostosuj jasność, obracając pokrętko regulacji jasności (od 1% do 100%).
- Tryb efektów:**
1. Naciśnij pokrętko wyboru/regulacji, aby wybrać grupę efektów (A-G)
 2. Aby ustawić żądany efekt, obróć pokrętko Pokrętko wyboru/regulacji. Każda grupa ma 3 opcje.
 3. Dostosuj jasność, obracając pokrętko regulacji jasności (od 1% do 100%).

Ładowanie światła:

1. Podłącz kabel ładujący USB-C do lampy.
2. Podłącz kabel do źródła zasilania USB.
3. Podczas ładowania na wyświetlaczu LCD będzie migać ikona baterii.
4. Czas ładowania może się różnić w zależności od źródła zasilania.

Uwaga: Jeśli włączysz lampkę podczas ładowania, maksymalna jasność będzie ograniczona do 60%